NOSTALGIA™

PRODUCTS

All products are trademarks of Nostalgia Products LLC.
Worldwide design & utility patented or patents pending.
© 2022 Nostalgia Products LLC.

www.nostalgiaproducts.com

(rev. 11/01/22 YD)

NOSTALGIA™



NMPCCPGC1 SERIES

MyMini™ Single-Serve Coffee Maker
Cafetière à service unique MyMini™
Cafetera monodosis MyMini™

Instruction Manual
Manuel d'instruction
Manual de instrucciones

Make every day a party!
Visit **www.nostalgiaproducts.com** for more fun products.

ENGLISH

CONTENTS

SAFETY 2

IMPORTANT SAFEGUARDS 3

ADDITIONAL IMPORTANT SAFEGUARDS 3

INTRODUCTION 4

PARTS & ASSEMBLY 5

HOW TO OPERATE 6

HELPFUL TIPS 7

CLEANING & MAINTENANCE 8

RETURNS & WARRANTY 9

SAFETY

Your safety and the safety of others is very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can cause serious injury to you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

Appliance Specifications:
120 Volts, 60 Hertz
650 Watts

Intertek

THIS PRODUCT IS FOR USE IN 120V AC OUTLET ONLY.

Refer to **www.nostalgiaproducts.com/user-manuals/** for the most updated manual.

⚠ IMPORTANT SAFEGUARDS

A person who has not read and understood all operating and safety instructions is not qualified to operate this appliance. All users of this appliance must read and understand this Instruction Manual before operating or cleaning this appliance.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including:

1. **Read all instructions before operating this appliance.**
2. DO NOT TOUCH the hot surfaces. Use handles or knobs. Always use hot pads or pot holders until unit cools.
3. This appliance is NOT A TOY.
4. Unsupervised young children and cognitively challenged individuals should never operate this appliance.
5. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
6. To protect against electrical shock do not immerse cord, plug or any part of this appliance in water or other liquids.
7. Unplug from outlet when not in use, before removing parts and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off any parts, and before cleaning.
8. DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or if the appliance has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest repair shop for examination, repair or adjustment.
9. The manufacturer does not recommend the use of accessory attachments other than what is provided by the manufacturer. Use of attachments may cause injuries.
10. DO NOT use the appliance for other than its intended use.
11. DO NOT use outdoors. FOR HOUSEHOLD USE ONLY.
12. DO NOT place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
13. DO NOT let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
14. NEVER leave unit unattended while in use or when plugged into an outlet.
15. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot food.
16. Always attach plug to appliance first, then plug cord in the wall outlet. To disconnect, turn any control to "off," then remove plug from wall outlet.

⚠ ADDITIONAL IMPORTANT SAFEGUARDS

Operating Safety Precautions

1. Some parts of appliance are hot when in operation. DO NOT touch with hands. Only use knobs or handles to touch.
2. DO NOT set a hot container on a hot or cold surface.
3. DO NOT let the coffee maker operate without water.
4. DO NOT open the Top Cover while appliance is in use and make sure a mug is placed correctly below spout while brewing.
5. When using plastic capsules, make sure both top and bottom piercing needles are in place and capsule is punctured on both ends.

Instructions for the Electrical Cord and Plug

1. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. **If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.**
2. A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled or tripping over a long cord.
3. If a long detachable power-supply cord or extension cord is used:
   - Extension cords can be used if care is exercised in their use.
   - The marked electrical rating of the cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
   - When using a longer cord or extension cord, make sure that the cord does not drape over a countertop or tabletop where it can be pulled on or tripped over unintentionally.
4. The manufacturer does not recommend using this machine in countries that do not support 120V AC even if a voltage adapter, transformer, or converter is in use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the SINGLE SERVE COFFEE MAKER from Nostalgia products! Ideal for on-the-go lifestyle, this single serve coffee maker allows you to make a personal cup of coffee at home, in the office, dorm or camper!

Features:

- Brews plastic and eco-friendly pods.
- Reusable filter basket works with coffee grounds, tea bags, loose leaf tea and herbs
- Sleek stainless-steel accents compliment any space
- Simple one-touch operation with automatic shutoff

PARTS & ASSEMBLY

PARTS



ASSEMBLY:
Filter & Capsule Holder goes inside Loading Drawer. Reusable Filter basket or coffee pod go inside Filter & Capsule Holder.

HOW TO OPERATE

Before making the first cup of coffee, wipe down the exterior of your SINGLE SERVE COFFEE MAKER with a clean, non-abrasive cloth or sponge. Thoroughly wash the Filter Basket with soapy water and thoroughly dry.

Next, find a flat surface near an electrical outlet. Make sure your cord is away from any water source, then plug coffee maker into the electrical outlet.

Before first use follow the Cleaning and Maintenance instructions on page 8.

1. Open the Top Cover and fill the Water Tank with cold drinking water. This is a single serve coffee maker, so do not fill more than what you will be drinking out of. It is recommended to use no more than 14 oz. of water to avoid overfilling.
2. Pull out the drawer, open the lid. **CAUTION: The lid contains a sharp piercing needle. Use caution when handling the loading drawer lid.**
3. Place a coffee pod or the Reusable Filter Basket filled with your coffee grounds into the Filter & Capsule Holder. Generally, it is recommended to use 1 tablespoon of ground coffee per cup, but the amount used can be adjusted to your personal preference.
4. Place the Filter & Capsule Holder inside the Loading Drawer and close drawer. **NOTE: Do not operate the coffee maker if the drawer does not close completely. If this happens, check to ensure the removable basket has been inserted correctly. Ensure plastic pods are pierced on both ends to allow hot water to flow freely.**
5. Place a coffee mug or heat-safe drinking cup onto the base and close the Top Cover.
6. Push the ON/OFF switch so indicator light illuminates blue, beginning the brewing cycle. DO NOT pull out the drawer during brewing cycle as hot water may spray from the piercing needle and scalding may occur.
7. Once the brewing cycle has completed, the coffee maker will automatically turn off. The Indicator Light will turn off when the cycle is complete. Note: You may press the ON/OFF button to pause brewing if needed. **WARNING: To avoid risk of personal injury or damage to property, do not remove mug from coffee maker until the light turns off indicating that the brew cycle is complete.**
8. When finished brewing, remove cup and enjoy!
CAUTION: Freshly brewed coffee will be hot! Use care when pouring and serving coffee.

HELPFUL TIPS

BREWING SLOWLY / NOT BREWING

If your SINGLE SERVE COFFEE MAKER is brewing slowly or not at all, the coffee maker likely needs cleaning. Following the steps under **CLEANING & MAINTENANCE** to clean your coffee maker.

If using a coffee pod to brew coffee, make sure that both ends of the pod have been fully pierced by the Piercing Needle and the Exit Needle. This allows hot water to flow freely through the coffee pod.

Check to be sure your coffee maker is plugged in and that the Water Tank has been filled with cold water.

Lastly, to avoid the buildup of mineral deposits that slow the drip of your coffee maker, it is recommended to use distilled water when brewing coffee. Over time, minerals, such as calcium and limestone will leave deposits in your coffee maker and affect its performance.

COFFEE TASTES BAD

A clean coffee maker is essential for making great-tasting coffee. Regularly clean your coffee maker as specified under **CLEANING & MAINTENANCE**.

For optimum coffee taste, buy whole coffee beans and finely grind them just before brewing. Pre-ground coffee grounds should be stored in an airtight container in a cool, dry place.

GROUNDS ARE IN THE COFFEE

Be sure that you are using the correct type of coffee filter. This coffee maker comes with a permanent, reusable coffee filter.

Check that the coffee filter has not collapsed and is properly seated in the Filter Basket. If coffee filter is not properly seated in the Filter Basket, coffee grounds may spill over the lip of the coffee filter and into the brewed coffee.

CLEANING & MAINTENANCE

Daily Cleaning

1. Make sure appliance is turned off, unplugged and completely cooled before cleaning.
2. Remove the Filter Basket and loading drawer. Wash them with warm, sudsy water. Dry parts thoroughly.
3. Using a slightly damp, non-abrasive sponge, towel or cloth, wipe the exterior surface of the coffee maker. Wipe with a non-abrasive towel to dry.
4. To clean the Piercing Needle and Exit Needle at bottom of the capsule holder, insert a paper clip, toothpick or other small tool for removing grounds.

   NOTE: To protect against electrical shock and damaging the appliance, do not immerse the cord, plug or unit in any liquid. Never place any parts in the dishwasher. Always wash by hand.

Mineral Deposits / Decalcifying

Minerals found in water, such as calcium and limestone, will leave deposits in your coffee maker and affect its performance. To keep your SINGLE SERVE COFFEE MAKER operating efficiently, it is recommended that you regularly remove these deposits.

The frequency is dependent upon whether you are using hard or soft water, and how often you brew.

Suggested Decalcifying Interval

- Soft water.....Every 80 Brew Cycles
- Hard Water.....Every 40 Brew Cycles

1. We recommend decalcifying your single serve coffee maker with a solution of regular white vinegar and cold water. Use a solution of 2 tablespoons (30ml) white vinegar in one mug of cold water.
2. Pour the mixture into the water reservoir. Press the ON/OFF button. The BREW indicator light will illuminate and begin the brewing cycle.
3. When finished brewing, turn off the coffee maker.
4. Allow the solution to sit for 15 minutes, then discard the solution.
5. Finally, rinse the coffee maker by operating with only water and repeat as needed to remove vinegar remnants.

RETURNS & WARRANTY

SHOULD YOUR UNIT NOT WORK OR IF DAMAGED WHEN YOU FIRST TAKE IT OUT OF THE BOX, PLEASE RETURN IT TO THE PLACE OF PURCHASE IMMEDIATELY.

MyMini™ Single-Serve Coffee Maker / NMPCCPGC1 SERIES

Should you have any questions, please contact us via e-mail or at the customer service number listed below between the hours of 9:00 AM and 4:00 PM, Monday through Friday, Central Standard Time.

Distributed by:

Nostalgia Products LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Customer Service
Phone: (920) 347-9122
Web: www.nostalgiaproducts.com

Customer Service Inquiry

To submit a Customer Service inquiry, go to www.nostalgiaproducts.com and fill out the Customer Service Inquiry form and click the Submit button.

A representative will contact you as soon as possible.

Product Warranty Terms

Nostalgia Products LLC (the "Company") hereby warrants that for a period of one (1) year from the date of original purchase, this product will be free of defects in material and workmanship under normal home use, provided that the product is operated and maintained in accordance with the operating instructions. As the sole and exclusive remedy under this warranty, the Company will at its discretion either repair or replace the product found to be defective, or issue a refund on the product during the warranty period. This warranty is only available to the original retail purchaser of the product from the date of initial retail purchase, and is only valid with the original sales receipt, as proof of purchase date is required to obtain warranty benefits. All warranty claims must be brought to the attention of the Company within the warranty period and no later than 30 days of the failure to perform. This warranty does not cover normal wear or damage caused by shipping, mishandling, misuse, accident, alteration, improper replacement parts, or other than ordinary household use. You may be required to return the product (with shipping prepaid by you) for inspection and evaluation. Return shipping costs are not refundable. The Company is not responsible for returns damaged or lost in transit. Unless otherwise specifically permitted by the operating instructions, this warranty applies to indoor household use only. In order to obtain service under this warranty, please contact the Company at the telephone number listed above or by filling out the Customer Service Inquiry Form located at www.nostalgiaproducts.com. Warranty valid only in USA and Canada.

This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, which are hereby excluded to the extent permitted by law. In no event shall the Company be liable for any indirect, incidental, consequential, or special damages arising out of or in connection with this product or the use thereof. Some states, provinces or jurisdictions do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the foregoing exclusion or limitation may not apply to you.

This warranty does not apply to re-manufactured merchandise.

Please read the operating instructions carefully. Failure to comply with the operating instructions will void this warranty.

For more information, visit us online at www.nostalgiaproducts.com.

Like us on Facebook at www.facebook.com/NostalgiaElectrics.

Follow our boards on Pinterest at www.pinterest.com/nostalgiaelctrx.

Tweet along with us on Twitter at www.twitter.com/NostalgiaElctrx.

Faites de chaque jour une fête!
Visiter le site Web **www.nostalgiaproducts.com** pour d'autres produits amusants.

TABLE DES MATIÈRES

SÉCURITÉ 10

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES 11

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES ADDITIONNEL 11

INTRODUCTION 12

PIÈCES ET ASSEMBLAGE 13

MODE DE FONCTIONNEMENT 14

CONSEILS UTILES 15

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 16

RETOURS ET GARANTIE 17

SÉCURITÉ

Votre sécurité et celle des autres sont très importantes.

De nombreux messages importants de sécurité se trouvent dans le présent manuel et sur votre appareil. Toujours lire et respecter toutes les consignes de sécurité.



Ceci est le symbole d'avertissement de sécurité.

Ce symbole vous alerte des risques de danger potentiels pouvant causer de graves blessures à vous et d'autres personnes.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'avertissement de sécurité.

Tous les messages de sécurité indiqueront le danger potentiel et la façon de réduire le risque de blessure et ce qui peut arriver si les consignes ne sont pas suivies.

Fiche technique de l'appareil :
120 V, 60 Hz
650 W

Intertek

CE PRODUIT DOIT ÊTRE BRANCHÉ UNIQUEMENT DANS UNE PRISE DE COURANT DE 120 V CA.

Reportez-vous à **www.nostalgiaproducts.com/user-manuals/** pour la version la plus récente.

⚠ PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Une personne qui n'a pas lu et compris toutes les instructions d'utilisation et de sécurité n'est pas qualifiée pour utiliser cet appareil. Tous les utilisateurs de cet appareil doivent lire et comprendre ce mode d'emploi avant d'utiliser ou de nettoyer cet appareil.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il faut toujours respecter les précautions de sécurité de base, notamment :

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

1. NE TOUCHEZ pas aux surfaces chaudes. Utilisez les poignées et les boutons. Utilisez toujours des coussinets ou des sous-plats jusqu'à ce que l'appareil refroidisse.
2. Cet appareil N'EST PAS UN JOUET.
3. Les jeunes enfants non supervisés et les personnes souffrant de troubles cognitifs ne doivent jamais utiliser cet appareil.
4. Une attention particulière est requise lors de l'utilisation de tout appareil par des enfants ou à leur proximité.
5. Pour vous protéger contre les chocs électriques, n'immergez pas le cordon, la fiche ou toute autre partie de cet appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
6. Toujours débrancher la prise lorsque l'appareil n'est pas en fonctionnement, avant de retirer les pièces ou faire le nettoyage. Laissez refroidir avant de remettre ou de retirer les pièces et avant de faire le nettoyage.
7. NE PAS utiliser l'appareil ayant un cordon ou une fiche électrique endommagée, ni suivant un mauvais fonctionnement ou ayant une détérioration quelconque. Retournez-le à l'atelier de réparation le plus proche pour examen, réparation ou réglage.
8. Le fabricant ne recommande pas l'utilisation d'accessoires autres que ceux fournis par le fabricant. L'utilisation d'accessoires peut causer des blessures.
9. N'employez PAS l'appareil à d'autres fins que son usage prévu.
10. NE PAS utiliser l'appareil à l'extérieur. UNIQUEMENT POUR UN USAGE DOMESTIQUE
11. NE PAS placer sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique ou dans un four chaud.
12. NE JAMAIS laisser le cordon d'alimentation dépasser sur le côté d'une table ou d'un comptoir ni toucher des surfaces chaudes.
13. NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance pendant son utilisation ou lorsqu'il est branché dans une prise.
14. Une extrême prudence doit être exercée lors du déplacement d'un appareil contenant des aliments chauds.
15. Attachez toujours d'abord la fiche à l'appareil, puis branchez le cordon dans la prise murale. Pour débrancher, éteignez toutes les commandes, puis retirez la fiche de la prise murale.

⚠ CONSIGNES IMPORTANTES SUPPLÉMENTAIRES

Consignes de sécurité de fonctionnement/Operating Safety Precautions

1. Certaines parties de l'appareil sont chaude lorsqu'en fonctionnement. NE PAS toucher avec les mains. N'utilisez que les boutons et les poignées pour toucher.
2. NE PAS poser un récipient chaud sur une surface chaude ou froide.
3. NE PAS laisser la cafetière fonctionner sans eau.
4. N'ouvrez PAS le couvercle supérieur lorsque l'appareil est en marche et assurez-vous qu'une tasse est placée correctement sous le bec verseur pendant l'infusion.
5. Lorsque vous utilisez des capsules en plastique, assurez-vous que les aiguilles de perçage supérieures et inférieures sont en place et que la capsule est percée aux deux extrémités.

Instructions pour le cordon électrique et la prise/Instructions for the Electrical Cord and Plug

1. Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Afin de réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour être insérée dans une prise polarisée dans un seul sens. **Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne s'enfonce toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'essayez en aucun cas de modifier la fiche.**
2. Un court cordon d'alimentation est fourni pour réduire les risques d'enchevêtrement ou risques de trébucher sur un cordon plus long.
3. Si un cordon d'alimentation amovible ou une rallonge est utilisée:
   - Des rallonges peuvent être utilisées si l'on fait attention à leur utilisation.
   - La puissance électrique spécifiée pour le jeu de câbles ou la rallonge doit être au moins aussi élevée que la puissance électrique de l'appareil.
   - Lorsque vous utilisez une corde plus longue ou une rallonge électrique, assurez-vous que celle-ci ne pende pas au-delà du comptoir ou d'une table où elle peut faire trébucher ou être tirée.
4. Le fabricant ne recommande pas l'utilisation de cette machine dans les pays qui ne supportent pas les tensions de 120V AC, même si un adaptateur de tension, un transformateur ou un convertisseur est utilisé.

SAUVEGARDER CES INSTRUCTIONS!

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté la CAFETIÈRE À SERVICE UNIQUE MYMINI™ de Nostalgia! Idéale pour le mode de vie actif, cette cafetière à usage unique vous permet de préparer une tasse de café personnelle à la maison, au bureau, dans un dortoir ou dans un campeur !

Caractéristiques :

- Utilise des dosettes en plastique écologiques.
- Le panier-filtre réutilisable peut être utilisé avec du café moulu, des sachets de thé, des feuilles de thé et de plantes
- Les accents élégants en acier inoxydable se marient à tout espace
- Opération à touche unique simple avec arrêt automatique

COMMENT FAIRE FONCTIONNER

PIÈCES

ASSEMBLAGE :

Le porte-filtre/capsule se place dans le tiroir de chargement. Le panier filtrant réutilisable ou la capsule de café se placent dans le porte-filtre/capsule.



COMMENT FAIRE FONCTIONNER

Avant de préparer la première tasse de café, essuyez l'extérieur de votre CAFETIÈRE À SERVICE UNIQUE avec un chiffon ou une éponge non-abrasif. Lavez soigneusement le panier filtrant à l'eau savonneuse et séchez-le complètement.

Ensuite, trouvez une surface plane près d'une prise électrique. Assurez-vous que le cordon électrique est éloigné de toute source d'eau, et branchez la machine à café dans une prise.

Avant la première utilisation, suivez les instructions de nettoyage et d'entretien.

1. Ouvrez le Couvercle supérieur et remplissez le Réservoir d'eau avec de l'eau potable froide. Cette machine à café est pour une portion unique seulement, alors ne remplissez pas plus que ce que votre récipient peut tenir. Il est recommandé de ne pas utiliser plus de 14 onces d'eau pour éviter tout débordement.

2. Tirez le tiroir, ouvrez le couvercle. **ATTENTION : Le couvercle est muni d'une aiguille pointue pour le perçage. Soyez prudent lorsque vous manipulez le couvercle du tiroir de chargement. Assurez-vous que les dosettes en plastique sont percées aux deux extrémités pour permettre à l'eau chaude de s'écouler librement.**

3. Placez une dosette de café ou le filtre à café réutilisable dans le panier à filtre situé dans le tiroir de chargement et fermez le tiroir. Généralement, il est recommandé d'utiliser une cuillère à soupe (1 Dose) de café moulu par tasse, mais la quantité peut varier selon votre goût personnel. **REMARQUE : Ne faites pas fonctionner la cafetière si le tiroir ne se ferme pas complètement. Si cela se produit, vérifiez que le panier amovible a été inséré correctement.**

4. Placez une tasse à café ou un gobelet résistant à la chaleur sur la base et fermez le couvercle supérieur.

5. Appuyez sur l'interrupteur ON/OFF pour que le témoin lumineux s'allume en bleu et que le cycle d'infusion commence. NE PAS ouvrir le tiroir pendant le cycle à infuser, parce que de l'eau bouillante pourrait jaillir de l'aiguille de perçage et provoquer des brûlures.

6. Une fois le cycle d'infusion terminé, la cafetière s'éteint automatiquement. Vous saurez que le cycle est terminé lorsque la lumière s'éteindra. Remarque : Vous pouvez appuyer sur le bouton ON/OFF pour interrompre l'infusion si nécessaire. AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque de blessure ou de dommage matériel, ne retir**ez pas la tasse de la cafetière avant que le voyant s'éteigne pour indiquer que le cycle d'infusion est terminé.**

7. Une fois l'infusion terminée, retirez la tasse et savourez ! **ATTENTION : Le café fraichement préparé est chaud! Faites attention lorsque vous versez et servez le café.**

CONSEILS PRATIQUES

INFUSION LENTE/PAS D'INFUSION

- Si votre CAFETIÈRE À SERVICE UNIQUE prépare le café lentement ou pas du tout, la cafetière a probablement besoin d'être nettoyée. Suivez les étapes sous la rubrique **NETTOYAGE ET ENTRETIEN** pour nettoyer votre cafetière.

- Vérifiez que votre cafetière est branchée et que le réservoir d'eau est rempli d'eau froide.
-
- Pour éviter l'accumulation de dépôts de calcaire pouvant ralentir l'écoulement de liquide dans votre machine à café, il est recommandé d'utiliser de l'eau distillée pour préparer le café. Au fil du temps, des minéraux, tels que le calcium et calcaire se déposeront dans votre cafetière et cela affectera ses performances.

LE CAFÉ À MAUVAIS GOÛT

Une machine à café propre est essentielle pour faire du café qui a bon goût. Nettoyez régulièrement votre machine à café selon les recommandations de la rubrique **NETTOYAGE ET ENTRETIEN.**

Pour un goût de café optimal, achetez des grains de café entiers et broyez-les juste avant de préparer le café. Les grains de café pré-moulus devraient être rangés dans un contenant hermétique dans un endroit frais et sec.

LES MOUTURES SONT DANS LE CAFÉ

Assurez-vous que vous utilisez le bon type de filtre à café. Cette machine à café inclue un filtre à café réutilisable permanent.

Vérifiez que le filtre à café ne s'est pas effondré et qu'il est bien positionné dans le Panier-filtre. Si le filtre à café n'est pas bien positionné dans le Panier-filtre, des moutures de café peuvent déborder du bord du filtre à café et se répandre dans le café infusé.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage quotidien

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et complètement refroidi avant de le nettoyer.
2. Retirez le panier à filtre et le tiroir de chargement. Lavez-les à l'eau chaude et savonneuse. Séchez soigneusement les pièces.
3. À l'aide d'une éponge, une serviette ou un chiffon légèrement humide, non abrasif, essuyez la surface extérieure de la machine à café. Essuyez avec une serviette non abrasive pour sécher.
4. Pour nettoyer l'aiguille de perçage et le trou d'évacuation au fond du porte capsule, insérez un trombone, un cure-dent ou tout autre petit outil permettant de retirer la mouture.

REMARQUE : Pour éviter tout risque de choc électrique et d'endommagement de l'appareil, ne plongez pas le cordon, la fiche ou l'appareil dans un liquide. Ne jamais placer les pièces au lave-vaisselle. Toujours lavez les pièces à la main.

Dépôt de calcaire/Détartrage

Certains minéraux présents dans l'eau, tels que le calcium et le calcaire laisseront des dépôts dans votre machine à café et affecteront ses performances. Pour faire en sorte que votre CAFETIÈRE À SERVICE UNIQUE fonctionne efficacement, il est recommandé d'éliminer régulièrement ces dépôts.

La fréquence dépend de l'utilisation d'une eau dure ou douce et de la fréquence d'utilisation.

Intervalle de détartrage suggéré:

- Eau douce... Tous les 80 cycles d'utilisation
- Eau dure... Tous les 40 cycles d'utilisation

1. Nous vous recommandons de détartrer votre cafetière à service unique avec une solution de vinaigre blanc ordinaire et d'eau froide. Utilisez une solution de 30 ml (2 cuillères à soupe) de vinaigre blanc dans une tasse d'eau froide.
2. Versez la solution dans le réservoir d'eau. Appuyez sur le bouton ON/OFF. Le voyant lumineux BREW s'allumera et commencera le cycle d'infusion.
3. Lorsque l'infusion est terminée, éteignez la machine à café.
4. Laissez la solution agir pendant 15 minutes puis rincez la solution.
5. Finalement, rincez la cafetière en la faisant fonctionner uniquement à l'eau et répétez l'opération si nécessaire pour éliminer les restes de vinaigre.

RETOURS ET GARANTIE

SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS OU S'IL EST ENDOMMAGÉ QUAND VOUS LE RETIREZ DE LA BOÎTE, VEUILLEZ LE RETOURNER IMMÉDIATEMENT À L'ENDROIT OÙ IL A ÉTÉ ACHETÉ.

Cafetière à service unique MyMini™ / NMPCCPGC1 SERIES

Pour toute question, communiquer par courriel ou au numéro de téléphone du service à la clientèle, entre 09 h 00 et 16 h 00, du lundi au vendredi, heure normale du Centre.

Distribué par :

Nostalgia Products LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Service à la clientèle
Téléphone : (920) 347-9122
Site Web : www.nostalgiaproducts.com

Demande pour le service à la clientèle

Pour soumettre une demande au service à la clientèle, rendez vous au www.nostalgiaproducts.com puis remplissez le formulaire de demande au service à la clientèle puis cliquez sur le bouton Soumettre.

Un représentant vous contactera dès que possible.

Conditions de garantie du produit

Le groupe Nostalgia Products LLC (référé tel « l'Entreprise ») garantit que pour une période d'un (1) an en date d'achat, ce produit est sans défaut de matériel et de fabrication selon une utilisation normale à domicile, seulement si le fonctionnement et l'entretien du produit sont conforment aux directives fournies. À titre de réparation exclusive et entière sous cette garantie, l'Entreprise pourra à sa discrétion, réparer ou remplacer le produit défectueux, voire émettre un remboursement du produit durant la période couverte sous garantie. Cette garantie n'est disponible seulement qu'à l'acheteur d'origine du produit, en date d'achat au détail dudit produit et sera valide uniquement avec le reçu de caisse d'origine, à titre de preuve d'achat, lequel est requis pour obtenir les bienfaits reliés à cette garantie. Toute réclamation doit être rapportée à l'attention de l'Entreprise dans la fenêtre de la période de la garantie, sans dépasser 30 jours à défaut de performance. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale ou dommage cause par l'expédition, la mauvaise manipulation, la mauvaise utilisation, les accidents, les modifications, les mauvaises pièces de remplacement, voire toute autre utilisation anormale du produit à domicile. Il est possible que vous ayez à retourner le produit (avec les frais de retour prépayés par vous) pour une inspection et une évaluation. Les frais des coûts de retour ne sont pas remboursables. L'Entreprise n'est aucunement responsable pour les retours endommagés ou perdus en transit. Autrement que spécifiquement permit selon les directives de fonctionnement, cette garantie s'applique à une utilisation à domicile à d'intérieur seulement. Afin d'obtenir un service couvert sous cette garantie, veuillez contacter l'Entreprise au numéro de téléphone inclut ci-haut ou en remplissant le formulaire de demande au service à la clientele, sur le site www.nostalgiaproducts.com. La garantie est valide seulement aux États-Unis et au Canada.

Cette garantie prévaut toute autre garantie, expresse ou implicite incluant les garanties de qualité marchande ou ayant une aptitude pour une intention en particulier, lesquelles sont exclues selon la loi. Sous aucun prétexte l'Entreprise ne pourra être tenue responsable pour tout dommage indirect, accidentel, conséquentiel ou spécial provenant de ou en relativité avec ce produit ou son utilisation. Certains états, provinces ou juridictions n'allouent pas l'exclusion ou la limitation de tels dommages accidentels ou conséquentiels, donc l'exclusion ou limitation suscitée peut ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie ne s'applique pas à la merchandise de renaissance.

Veuillez lire les directives de fonctionnement attentivement. Ne pas se conformer aux directives de fonctionnement annulera cette garantie.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web à www.nostalgiaproducts.com.
Aimez-nous sur Facebook à l'adresse www.facebook.com / NostalgiaElectrics.
Suivez nos conseils sur Pinterest à www.pinterest.com / nostalgiaelctrx.
Tweet avec nous sur Twitter à l'adresse www.twitter.com / NostalgiaElctrx.

¡Haga de cada día una fiesta!
Visite **www.nostalgiaproducts.com** para
ver más productos divertidos.

CONTENIDO

SEGURIDAD 18

PROTECCIONES IMPORTANTES 19

PROTECCIONES IMPORTANTES ADICIONALES 19

INTRODUCCIÓN 20

PIEZAS Y ENSAMBLAJE 21

CÓMO FUNCIONA 22

CONSEJOS ÚTILES 23

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 24

DEVOLUCIONES Y GARANTÍA 25

SEGURIDAD

Su seguridad y la de otras personas es muy importante.

Hemos proporcionado numerosos mensajes de seguridad importantes en este manual y en su electrodoméstico. Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo le avisa de los peligros potenciales que pueden provocar serias lesiones a usted y a otros.

Todos los mensajes de seguridad estarán antecedidos por el símbolo de alerta.

Todos los mensajes de seguridad le dirán de qué peligro potencial se trata, cómo reducir la posibilidad de lesiones y qué puede ocurrir si no se obedecen las instrucciones.

Especificaciones del electrodoméstico:
120 Voltios, 60 Hertz
600 Watts

Intertek

ESTE PRODUCTO ES PARA USAR SOLAMENTE EN TOMAS DE CORRIENTE DE 120 VCA.

Visite **www.nostalgiaproducts.com/user-manuals/** para ver el manual más actualizado.

ESPAÑOL

⚠ PROTECCIONES IMPORTANTES

Las personas que no hayan leído ni comprendido todas las instrucciones de funcionamiento y seguridad no están capacitadas para usar este aparato. Todos los usuarios de este aparato deben leer y comprender este manual de instrucciones antes de operarlo o limpiarlo.

Cuando se usan aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato.

1. NO toque las superficies calientes. Use los mangos o perillas. Use siempre agarraderas o manoplas hasta que la unidad se enfríe.
2. Este aparato NO ES UN JUGUETE.
3. Sin supervisión, los niños pequeños ni las personas con discapacidades cognitivas no deben operar nunca este aparato.
4. Una estrecha supervisión es necesaria cuando cualquier aparato es usado por niños o cerca de ellos.
5. Para protegerse contra descargas eléctricas no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte de este aparato en agua ni en ningún líquido.
6. Desconecte del tomacorriente cuando no lo esté usando, antes de remover partes y antes de limpiarlo. Permita que se enfríe antes de poner o de quitar cualquier parte y antes de limpiarlo.
7. NO opere ningún aparato que tenga el cable o el enchufe deteriorado, o después de que el aparato no funcione correctamente, o si el aparato ha sido dañado de alguna manera. Lleve el aparato al taller de reparaciones más cercano para su revisión, reparación o ajustes.
8. El fabricante no recomienda el uso de accesorios que no sean los proporcionados por el mismo fabricante. El uso de aditamentos puede causar lesiones.
9. NO haga funcionar el aparato para un uso diferente del previsto.
10. NO lo use en exteriores. SOLO PARA USO DOMÉSTICO.
11. NO lo coloque sobre un quemador de gas o eléctrico caliente, ni sobre un horno caliente, ni cerca de ninguno de estos.
12. NO permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o del mostrador, ni que toque superficies calientes.
13. NUNCA deje desatendida la unidad durante el uso ni cuando esté conectada a un tomacorriente.
14. Se debe tener extrema precaución al mover un aparato que contenga comida caliente.
15. Fije primero el enchufe al aparato, después conecte el cable al tomacorriente. Para desconectar, ponga todos los controles en "apagado" y luego retire el enchufe del tomacorriente.

⚠ IMPORTANTES SALVAGUARDAS ADICIONALES

Precauciones de seguridad operativa

1. Algunas partes del aparato están calientes durante el funcionamiento. NO toque con las manos. Solamente toque las perillas o mangos.
2. NO coloque un recipiente caliente sobre una superficie caliente o fría.
3. NO permita que la cafetera funcione sin agua.

4. NO abra la cubierta superior mientras el aparato está en uso y asegúrese de tener colocada correctamente una jarra debajo de la salida del chorro durante la preparación.
5. Cuando use cápsulas plásticas, asegúrese de que ambas agujas perforadoras superior e inferior estén en su lugar y que la cápsula se perfore en ambos extremos.

Instrucciones para el cable eléctrico y el enchufe

6. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una patilla es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar de una sola manera en una toma de corriente polarizada. **Si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, invierta el enchufe. Si todavía no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.**
7. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable largo.
8. Si se utiliza un cable de alimentación desmontable largo o un cable de extensión:
9. Los cables de extensión se pueden usar si se tiene cuidado en su uso.
10. La clasificación eléctrica marcada del cable o cable de extensión debe ser al menos tan alta como la clasificación eléctrica del aparato.
11. Cuando utilice un cable más largo o un cable de extensión, asegúrese de que el cable no cuelgue sobre una encimera o mesa en donde se pueda jalar o hacer tropezar involuntariamente.
12. El fabricante no recomienda el uso de esta máquina en países que no admiten 120 V CA, inclusive si se utiliza un adaptador de voltaje, transformador o convertidor.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar la CAFETERA MONODOSIS de productos Nostalgia! ¡Ideal para el estilo de vida en movimiento, esta cafetera monodosis le permite preparar una taza de café personal en casa, en la oficina, albergue o remolque!

Caracteristicas:

- Prepara bolsitas plásticas y degradables.
- La canasta de filtro reutilizable funciona con café molido, bolsitas de té, té de hojas sueltas y hierbas
- El contraste del acero inoxidable pulido exalta cualquier espacio
- Operación simple de un toque con apagado automático

PIEZAS Y ENSAMBLAJE

PIEZAS



ENSAMBLAJE:

El soporte del filtro y la cápsula va dentro del Cajón de Carga. La cesta del filtro reutilizable o la bolsita de café van dentro del soporte del filtro y la cápsula.

ESPAÑOL

CÓMO FUNCIONA

Antes de preparar la primera taza de café, limpie el exterior de su CAFETERA MONODOSIS con un paño o una esponja limpia y no abrasiva. Lave completamente la canasta del filtro con agua jabonosa y séquela bien.

Luego, busque una superficie plana cerca de un tomacorriente. Asegúrese de que el cable esté alejado de cualquier fuente de agua, luego conecte la cafetera al tomacorriente.

Antes del primer uso siga las instrucciones de Limpieza y Mantenimiento en la página 8.

1. Abra la tapa superior y llene el tanque de agua con agua potable fría. Esta es una cafetera de una sola porción, así que no llene más de lo que va a beber. Se recomienda usar no más de 414 ml de agua para evitar derrames.
2. Saque el cajón y abra la tapa. P**RECAUCIÓN: La tapa tiene una aguja perforadora filosa. Tenga cuidado cuando manipule la tapa del cajón de carga. Asegure que las bolsitas plásticas se perforen en ambos extremos para que el agua caliente fluya libremente.**
3. Coloque una bolsita de café o un filtro reutilizable de café en la cesta del filtro dentro del cajón de carga y ciérrelo. Generalmente, se recomienda utilizar 1 cucharada (1 medida) de café molido por taza, pero la cantidad utilizada se puede ajustar a sus preferencias personales. **NOTA: No ponga a funcionar la cafetera si el cajón no cierra completamente. Si eso pasa, compruebe y asegure que la cesta extraíble se ha insertado correctamente.**
4. Coloque una taza de café o un vaso termorresistente en la base y cierre la cubierta superior.
5. Presione el interruptor de Encender/Apagar de modo que se encienda la luz indicadora en azul y comience el ciclo de preparación. NO saque el cajón durante el ciclo de preparación puesto que pudiera salpicar agua caliente de la aguja perforadora y producirle quemaduras.
6. Cuando termine el ciclo de preparación, la cafetera se apagará automáticamente. Usted sabrá cuando termine el ciclo puesto que la luz se apagará. Nota: Puede presionar el botón Encendido/Apagado para pausar la preparación si fuese necesario. **ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad, no retire la jarra de la cafetera hasta que la luz se apague con lo que indica que terminó el ciclo de preparación.**
7. Cuando termine la preparación, retire la taza ¡y disfrute! **PRECAUCIÓN: ¡El café recién preparado estará caliente! Tenga cuidado al verter y servir café.**

CONSEJOS ÚTILES

PREPARACIÓN LENTA / NO PREPARACIÓN

Si su CAFETERA MONODOSIS prepara lentamente o no lo hace, es probable que necesite una limpieza. Siga los pasos en **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO** para limpiar su cafetera.

Verifique que su cafetera esté enchufada y que el tanque de agua esté lleno de agua fría.

Por último, para evitar la acumulación de depósitos minerales que ralentizan el goteo de su cafetera, se recomienda utilizar agua destilada para preparar el café. Con el tiempo, los minerales como el calcio y la caliza dejan depósitos en la cafetera y afectan su funcionamiento.

EL CAFÉ SABE MAL

Una cafetera limpia es esencial para preparar un café delicioso. Limpie regularmente su cafetera como se especifica en **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.**

Para obtener un sabor óptimo del café, compre granos de café enteros y muélalos finamente justo antes de la preparación. El polvo de café molido previamente debe almacenarse en un recipiente hermético en un lugar fresco y seco.

HAY POSOS EN EL CAFÉ

Asegúrese de utilizar el tipo correcto de filtro de café. Esta cafetera viene con un filtro de café permanente y reutilizable.

Compruebe que el filtro de café no haya colapsado y que esté asentado correctamente en la canasta del filtro. Si el filtro de café no está colocado correctamente en la canasta del filtro, los posos de café pueden derramarse sobre el borde del filtro de café y caer en el café preparado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza diaria

1. Asegúrese de que el aparato esté apagado, desenchufado y completamente enfriado antes de limpiarlo.
2. Retire la cesta del filtro y el cajón de carga. Lávelos con agua tibia jabonosa. Seque bien las piezas.
3. Con una esponja, toalla o paño no abrasivo, ligeramente húmedo, limpie la superficie exterior de la cafetera. Seque con una toalla no abrasiva.
4. Para limpiar la aguja perforadora y el orificio de drenaje en el fondo del soporte de la cápsula, inserte una presilla para papel, un palillo de dientes u otro instrumento pequeño para eliminar los posos.

NOTA: Para proteger contra descarga eléctrica y daños al aparato, no sumerja el cable, enchufe o unidad en líquido. Nunca coloque ninguna pieza en el lavavajillas. Lavar siempre a mano.

Depósitos minerales/decalcificación

Los minerales que se encuentran en el agua, como el calcio y la caliza, dejarán depósitos en su cafetera y afectarán su funcionamiento. Para que su CAFETERA MONODOSIS funcione de manera eficiente, se recomienda que elimine regularmente estos depósitos.

La frecuencia depende de si está usando agua blanda o dura y de la frecuencia con la que prepara.

Intervalo sugerido de descalcificación

- Agua blanda ..... Cada 80 ciclos de preparación
- Agua dura ..... Cada 40 ciclos de preparación

1. Recomendamos descalcificar su cafetera monodosis con una solución de vinagre blanco ordinario y agua fría. Use una solución de 2 cucharadas (30 ml) de vinagre blanco en una jarra de agua fría.
2. Vierta la mezcla en el depósito de agua. Presione el botón Encendido / Apagado. La luz indicadora PREPARAR (BREW) se iluminará y comenzará el ciclo de preparación.
3. Cuando termine de preparar, apague la cafetera.
4. Deje que la solución repose durante 15 minutos, luego deseche la solución.
5. Finalmente, enjuague la cafetera operando solo con agua y repita según sea necesario para eliminar los restos de vinagre.

DEVOLUCIONES Y GARANTÍA

SI LA UNIDAD NO FUNCIONA O ESTÁ DAÑADA AL SACARLA POR PRIMERA VEZ DE LA CAJA, DEVUÉLVALA AL LUGAR DE COMPRA INMEDIATAMENTE.

Cafetera monodosis MyMini™ / NMPCCPGC1 SERIES

Si tiene preguntas, contacte con nosotros por correo electrónico o por el número telefónico de servicio al cliente que aparece a continuación en el horario de 8:00 AM a 5:00 PM, de lunes a viernes, Hora Estándar del Este.

Distribuida por:

Nostalgia Products LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Servicio al cliente
Teléfono: (920) 347-9122
Web: www.nostalgiaproducts.com

Solicitud de servicio al cliente

Para enviar una solicitud al Servicio al Cliente, vaya a www.nostalgiaproducts.com, llene el formulario de Solicitud de Servicio al Cliente y haga clic en el botón Enviar.

Un representante le contactará tan pronto como sea posible.

Términos de garantía del producto

Po este medio, Nostalgia Products LLC (la "Compañía") garantiza que por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original, este producto estará sin defectos en cuanto a materiales y mano de obra en uso normal en casa, siempre que el producto se maneje y mantenga de acuerdo con las instrucciones de manejo. Como único y exclusivo remedio en virtud de esta garantía, la Compañía, a su discreción, podrá optar por reparar o sustituir el producto que se encuentre defectuoso, o emitir un reembolso por el producto durante el período de garantía. Esta garantía sólo está disponible para el comprador original minorista del producto a partir de la fecha inicial de compra al por menor, y sólo es válida con el recibo de compra original, y como prueba de la fecha de compra, es necesario obtener los beneficios de la garantía. Todos los reclamos de garantía deben hacerse a la atención de la Compañía dentro del período de garantía y no más tarde que 30 días desde la imposibilidad de realizarlo. Esta garantía no cubre el desgaste normal o daños ocasionados por el embarque, malos manejos, mal uso, accidentes, alteración, piezas de cambio incorrectas, o algo distinto al uso doméstico normal. Es posible que deba devolver el producto (con los gastos de envío pagados por usted) para inspección y evaluación. Los costos de envío no son reembolsables. La empresa no se hace responsable por devoluciones dañadas o perdidas en tránsito. A menos que se indique lo contrario específicamente permitido por las instrucciones de manejo, esta garantía sólo se aplica al uso en interiores de las viviendas. Para realizar una reparación bajo esta garantía, comuníquese con la Compañía mediante el número de teléfono indicado anteriormente o al llenar el formulario de consulta para el servicio de Atención al Cliente en www.nostalgiaproduct s.com. El período de garantía sólo es válido en EE.UU. y Canadá.

Esta garantía está en lugar de cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluso las garantías de comerciabilidad y conveniencia para un propósito en particular, que quedan excluidas en la medida permitida por la ley. En ningún caso la compañía será responsable de cualquier daño indirecto, incidental, consecuente, especial o daños que surjan o estén relacionados con este producto o la utilización del mismo. Algunos estados, provincias o corregimientos no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la exclusión o la limitación anterior quizás no se aplique a usted.

Esta garantía no se aplica a mercancía reelaborada.

Lea las instrucciones de manejo cuidadosamente. El incumplimiento de las instrucciones de manejo anulará esta garantía.

Para obtener más información, visítenos en línea en www.nostalgiaproducts.com.
Me Gusta en Facebook en www.facebook.com / NostalgiaElectrics.
Siga nuestros consejos sobre Pinterest en www.pinterest.com / nostalgiaelctrx.
Tweet con nosotros en Twitter en www.twitter.com / NostalgiaElctrx.